

Montage van leiconstructie in 7 stappen

1. Gaten boren in de grond

- Maak met (motor) grondboor (Ø 8-10cm) gaten van ca. 100cm diep of dieper.
- Tip: Let op eventuele leidingen in de grond.



2. Opbouwen van de constructie

- Bouw leiconstructie op met staanders, koppelstukken en bovenliggers.
- Tip: Slijp met een degelijke slijptol staanders en liggers op de gewenste maat.
- Tip: Probeer de bovenliggers door te schuiven in T stuk of slijp de liggers op lengte precies op de helft van het T stuk.



3. Vastzetten van de constructie

- Stel de staanders waterpas
- Voeg Kongcrete of turbobeton toe. Doordat dit snel hard wordt, staat de leiconstructie snel stabiel.



4. Gaten boren in de middelste standers

- Boor gaten in de middelste standers op gewenste hoogte.
- Let op. Niet in de buitenste standers boren. De spandraden worden aan de buitenste standers vastgemaakt en gaan door de middelste standers heen.
- Tip: Maak een mal van een houten lat en maak om de 30 of 40cm een gat, afhankelijk van welke leibomen en hoe groot de rekken zijn. Het is meestal praktisch om nog 1 draad boven het leirek te spannen, zodat de boom nog wat kan groeien.



5. RVS beugels bevestigen

- Bevestig eerst aan één eindstaander de RVS beugels met 1 bout, 2 ringen en een moer (m8) op gewenste hoogte, draai deze losjes vast. Gebruik hier nog geen draadspanners.
- Bevestig aan de andere eindstaander ook RVS beugels met 1 bout 2 ringen en een moer (m6) op gewenste hoogte, en bevestig aan deze zijde wel draadspanners.



6. Spandraden bevestigen

- Maak de spandraden op lengte.
- Maak alle spandraden eerst vast aan de eindstaander waar geen draadspanners gebruikt zijn. Doe dit door eerst het RVS klemmetje over het draad te schuiven daarna het draad achter de bout langs te halen en bij elkaar te knijpen. Door middel van het RVS klemmetje maakt u elk spandraad stevig vast.
- Trek de spandraden door de geboorde gaten in de middelste staanders.
- Span de spandraden aan, aan de eindstaander waar de draadspanners gebruikt zijn.



7. Leibomen aanbrengen

- Als alle draden zijn aangespannen, kunt u de leibomen aanbrengen.
- Tip: zet de bamboe, houten of stalen leirekken met tyraps vast aan de draden.
- Let op: Levende takken nooit met tyraps vast zetten, dit zorgt later voor afknelling. Gebruik hier altijd bindbuis voor.

